

Модель: RB250



RANT basic



Инструкция
по эксплуатации

Детский велосипед

GHOST



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Предупреждение

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, это может повлиять на безопасность ребенка.
- Велосипед подходит для ребенка в возрасте от 3 лет до 5 лет. Держитесь подальше от источника возгорания.
- Установка должна выполняться взрослым. Позаботьтесь о своих руках и ногах во время установки. Взрослый не должен уходить, когда ребенок катается на велосипеде.
- Ограниченная грузоподъемность: 25 кг.
- В целях безопасности во время использования ребенок должен надевать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки, наколенник и налокотник.
- После распаковки положите упаковочные материалы в специально отведенное для этого мусорное ведро.
- Пожалуйста, проверяйте затяжку крепежных деталей каждый раз перед использованием. Рекомендуемый момент затяжки 18-20 Нм.
- Неправильная установка компонентов и комплектующих может привести к возникновению опасности.
- Не ездите во влажных, холодных или палящих условиях.
- Избегайте столкновения с любым другим твердым предметом.

Назначение продукта

- Ребенок может наступить на pedalную пластину, чтобы управлять трехколесным велосипедом.
- Взрослый может нажать на рукоятку, чтобы продвинуть трехколесный велосипед вперед, в то время как ребенок ставит ноги на педали.



Комплектация

 <p>1. Рама</p>	 <p>2. Руль</p>	 <p>3. Переднее колеса</p>
 <p>4. Задние колеса</p>	 <p>5. Переднее крыло</p>	 <p>6. Передняя рама</p>
 <p>7. Сиденье</p>	 <p>8. Поручень</p>	 <p>9. Капюшон</p>
 <p>10. Задняя рама</p>	 <p>11. Пластина педали</p>	 <p>12. Ручка</p>
 <p>13. Подстаканник</p>	 <p>14. Тормоза</p>	



Рекомендации по сборке



- Установите пластиковую педаль.
- Установите переднее крыло.
- Установите задние колеса.
- После установки заднего колеса используйте кнопку в нижней части рамы, чтобы извлечь и зафиксировать его.



- Установите переднее колесо.
- Установите заднюю раму.
- Установите сиденье.



- Установите ручку.
- Установите руль.
- Установите подстаканник.



Сделайте красную
кнопку всплывающей



- Установите капюшон.
- Установите поручень.
- Установите корзину.

Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский
мир



СберМега
Маркет

Детский трехколесный велосипед RB250 GHOST
Изготовитель: EVERICH IMP. & EXP.(KUNSHAN) CO., LTD, NO.180 XIUNAI ROAD,
ZHOUZHUANG, KUN-SHAN, JIANGSU, CHINA, Китай
Импортер: ООО "РАИТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАИТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2022
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, резина, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

EAC