


Модель: RA158



Инструкция  
по эксплуатации


Коляска детская 2 в 1

**SOLAR**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.




## Комплектация



- 1 Капор
- 2 Ручка
- 3 Бампер
- 4 Кнопка регулировки положения ручки
- 5 Ремни безопасности
- 6 Кнопка регулировки
- 7 Кнопка регулировки люльки
- 8 Кнопка регулировки подножки
- 9 Тормоз
- 10 Кнопка фиксации передних колес
- 11 Задние колеса
- 12 Передние колеса
- 13 Корзина для покупок

## Сборка







- Разблокируйте фиксирующие механизмы, потяните коляску за ручку вверх до щелчка. Убедитесь, что рама полностью раскрылась и зафиксировалась. (Рисунок 2-4)
- Установите передние колеса, вставьте ось колеса в корпус до щелчка (Рисунок 5). Убедитесь, в надежности крепления. Для того чтобы снять колесо, нажмите на кнопку и вытащите его (Рисунок 6).
- Установите задние колеса, как показано на рисунке 7. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку на задней раме и вытащите его (Рисунок 8).
- Установите корзину, как показано на рисунке 9. Затем застегните молнию, закрепив обивку корзины (Рисунок 10).
- Установите корзину, закрепите ее в предназначенных отверстиях в раме. (Рисунок 11) Щелчок означает, что корзина закреплена. Чтобы снять ее, нажмите одновременно на кнопки с обеих сторон и потяните корзину вверх. (Рисунок 12)
- Установите защитный бампер. (Рисунок 13) Чтобы снять его, нажмите кнопки с обеих сторон и потяните его на себя. (Рисунок 14)
- Корзина трансформируется в сиденье, при помощи ремней, расположенные с оборотной стороны корзины. (Рисунки 15,16,17,18)
- Установите корзину в сидячем положении, одновременно нажав боковые кнопки. (Рисунки 19,20)

## Использование

- Чтобы зафиксировать коляску на тормозах, нажмите на педаль тормоза, расположенную в нижней части шасси задних колес. (Рисунок 21)
- Чтобы снять коляску с тормозов, поднимите педаль тормоза. (Рисунок 22)
- Чтобы изменить положение козырька, возьмитесь за его верхнюю часть и потяните вниз до желаемого положения. (Рисунок 23)
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** При использовании люльки в сидячем положении пристегивайте ремни безопасности!
- Соедините между собой плечевой и поясной ремни и закрепите их в центральной пряжке. (Рисунки 24.25)
- Отрегулируйте длину ремней безопасности, потянув за пряжки. (Рисунок 26)
- Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку на центральной пряжке. (Фото 27) В спинке сиденья есть отверстия для регулировки ремней безопасности по высоте, в зависимости от возраста ребенка. (Рисунок 28)
- Чтобы снять ремень, полностью вытяните задний конец ремня через отверстие (Рисунок 29).
- Вставьте ремень в желаемое отверстие (Рисунок 30).
- Регулируйте ремни безопасности в соответствии с ростом ребенка!

## Складывания

- Зафиксируйте тормоза.
- Сложите капор.
- Сложенная коляска представлена на рисунке 31.



## Внимание

- Этот продукт подходит для детей от рождения до 3 лет, весом не более 22 кг!
- Не используйте матрас толщиной более 10 мм.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда она не используется.
- Не оставляйте коляску на холмистых и наклонных поверхностях, даже если вы зафиксировали тормоз.
- Используйте тормоз при посадке и высадке ребенка из коляски.
- Корзина рассчитана на вес до 2 кг.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, и/или к спинке сиденья, и/или к боковым стенкам транспортного средства, будет влиять на устойчивость коляски.
- Регулярно проверяйте наличие незакрепленных деталей. Регулярно проводите плановый осмотр, регулярное техническое обслуживание, чистку и/или стирку коляски.
- Коляска предназначена для одного ребенка.
- Запрещается использовать аксессуар, неодобренный производителем.
- Следует использовать только запасные детали рекомендованные производителем/дистрибьютором.
- Используйте ремни безопасности сразу же, как ребенок научится сидеть без посторонней помощи.
- **ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте ремни безопасности! Всегда используйте разделитель между ножек в сочетании с ремнями безопасности. Во избежание серьезных травм при падении или выскальзывании всегда используйте 5-точечные ремни безопасности.
- Убедитесь, что ремни безопасности пристегнуты правильно.
- Коляска всегда должна использоваться под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям садиться в коляску или играть в ней!
- Не позволяйте ребенку вставать в коляске.
- Не позволяйте ребенку вставать на сиденье и подставку для ног.
- Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах.
- Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
- Складывайте коляску при подъемах или спусках. Будьте осторожны на подъемах или спусках (ступени, тротуары и пр.). При спуске или подъеме коляски с ребенком или с грузом на ручке может привести к деформации коляски, в таком случае коляска не подлежит гарантийному ремонту.
- В колясках, предназначенных для новорожденных детей, рекомендуют использовать максимально откинутое положение спинки.
- Ремни безопасности должны регулироваться лицами, внимательно прочитавшими инструкции по установке.
- Регулярно смазывайте маслом колеса и металлические детали, чтобы обеспечить хорошую работу коляски.



- Коляска предназначена для одного ребенка.
  - Запрещается использовать аксессуары, неодобренные производителем.
  - Следует использовать только запасные детали рекомендованные производителем/дистрибьютором.
  - Используйте ремни безопасности сразу же, как ребенок научится сидеть без посторонней помощи.
  - **ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте ремни безопасности! Всегда используйте разделитель между ножек в сочетании с ремнями безопасности. Во избежание серьезных травм при падении или выскальзывании всегда используйте 5-точечные ремни безопасности.
  - Убедитесь, что ремни безопасности пристегнуты правильно.
  - Коляска всегда должна использоваться под присмотром взрослых.
  - Не позволяйте детям садиться в коляску или играть в ней!
  - Не позволяйте ребенку вставать в коляске.
  - Не позволяйте ребенку вставать на сиденье и подставку для ног.
  - Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах.
  - Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!
  - Складывайте коляску при подъемах или спусках. Будьте осторожны на подъемах или спусках (ступени, тротуары и пр.). При спуске или подъеме коляски с ребенком или с грузом на ручке может привести к деформации коляски, в таком случае коляска не подлежит гарантийному ремонту.
  - В колясках, предназначенных для новорожденных детей, рекомендуют использовать максимально откинутое положение спинки.
  - Ремни безопасности должны регулироваться лицами, внимательно прочитавшими инструкции по установке.
  - Регулярно смазывайте маслом колеса и металлические детали, чтобы обеспечить хорошую работу коляски.
  - Если коляска намочла, оставьте ее в разложенном виде и дайте всем частям полностью высохнуть.
  - Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед сборкой коляски.
  - Рост ребенка не должен превышать 96 см.
  - Коляска подходит для детей старше 3 лет.
- 
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
  - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед использованием коляски убедитесь, что тормоза в исправном состоянии!
  - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски!
  - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не позволяйте ребенку играть с данным изделием!
  - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед использованием убедитесь, что устройства крепления коляски правильно закреплены! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках!



## Техническое обслуживание и чистка

- Для очистки металлических деталей протирайте их сухим полотенцем. Необходимо высушивать металлические части в случае контакта с водой.
- Пластмассовые части необходимо очищать влажной тканью, используя мягкое моющее средство.
- Для чистки текстильных деталей используйте средство для очистки тканей.
- Когда коляска не используется, не кладите в нее или на нее другие предметы, иначе это может привести к ее повреждению.
- Если коляска намокла, оставьте ее в разложенном виде и дайте всем частям полностью высохнуть.
- Регулярно проводите чистку колес и пластиковых элементов коляски.
- Всегда очищайте колеса и пластиковые элементы после использования коляски на песчаных или загрязненных поверхностях
- Подвижные части коляски необходимо чистить и смазывать маслом по мере необходимости.
- Регулярно проверяйте на наличие неисправных деталей и в случае их обнаружения немедленно заменяйте их новыми.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда используйте ремни безопасности



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета бивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



Предназначено для детей от 0 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 кг).

Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.

Срок службы 3 года.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская SOLAR RA158

Изготовитель: AHUI YAYALE CHILD PRODUCT CO., LTD

Longtan North Road, Shucheng Economic & Technical Developing Zone, Shucheng, Anhui China, Китай.

Импортер: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Возрастная группа: 0-36 месяцев.

Гарантийный срок: 6 мес.

Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.

Произведено в Китае.

